

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

MaxiFlex® Elite™ 34-244



Le style ci-dessus peut sans problème être lavé de la façon suivante :

1. Utilisez du produit de lessive ou du détergent du commerce (ne pas les mettre au nettoyage à sec)
2. Lavez avec une eau de température tiède à moyennement chaude n'excédant pas les 40°C/104°F.
3. Lavez pendant trente minutes
4. Rincez à l'eau froide
5. Lavez et rincez à nouveau si les gants sont particulièrement sales.
6. Rincez à l'eau froide

Lorsque vous lavez des gants très sales, ajoutez plusieurs morceaux de grosse toile lors du deuxième cycle de lavage, car la friction de la toile contre les gants peut aider à détacher et éliminer la saleté incrustée.

Les niveaux de performance mécanique sont testés et certifiés pour 3 cycles de lavage selon la procédure ci-dessus.

Remarque importante

L'utilisation et le lavage peut détériorer et détériore l'efficacité du gant. Pour les domaines d'activité dangereux qui nécessitent une résistance aux coupures et à la chaleur, des tests doivent être effectués après utilisation et lavage, pour s'assurer que les critères d'efficacité répondent toujours aux besoins des utilisateurs. ATG® ne peut être tenu responsable en cas de problème si les gants ont été lavés.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter un de nos partenaires commerciaux repris sur le site www.atg-glovesolutions.com.