

MaxiChem®

SECURE SAFETY™



NBR
 MaxiChem® 76-830
 MaxiChem® Cut™ 76-833

POUŽITÍ

Rukavice odolné vůči chemikáliím pro zajištění bezpečnosti SECURE SAFETY™ ve vlhkém prostředí či prostředí chemikálií.

Úrovně účinnosti platí pro oblast dané rukavice.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte tyto rukavice jako ochranu před pilovitými hranami či bitými nebo otevřenými plamenem. Rukavice nepoužívejte, pokud existuje riziko zachycení v pohyblivých dílech strojů nebo nástrojích.

Zajistěte, abyste při práci s chemikáliemi používali rukavice, které na sobě mají uveden symbol chemikálie a jsou vhodné pro chemikálie, které je vystavujete. Další informace o úrovních propustnosti chemikálií naleznete na webu www.atg-glovesolutions.com.

Chemikálie	CAS-Nr.	Permeace (čas)	Degradace (DR)	Standardní odchylka (SD)
MaxiChem® 76-830				
J - n-Heptan	142-82-5	3 (60min)	14%	4%
K - 40% hydroxid sodný	1310-73-2	6 (>480min)	2%	4%
L - 96% kyselina sírová	7664-93-9	2 (30 min)	29%	14%
M - 65% kyselina dusičná	7697-37-2	6 (>480 min)	24%	9%
N - 99% kyselina octová	64-19-7	3 (60 min)	22%	9%
O - 25% amoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	17%	14%
MaxiChem® Cut™ 76-833				
J - n-Heptan	142-82-5	3 (60min)	-9%	15%
K - 40% hydroxid sodný	1310-73-2	6 (>480min)	-2%	6%
L - 96% kyselina sírová	7664-93-9	3 (60 min)	17%	15%
M - 65% kyselina dusičná	7697-37-2	6 (>480 min)	20%	9%
N - 99% kyselina octová	64-19-7	3 (60 min)	8%	9%
O - 25% amoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	-3%	2%

Degradace: Může pozměnit jednu nebo více vlastností rukavic v důsledku kontaktu s chemikáliemi.
Penetrace: Představuje pohyb „chemikálie“ nebo mikroorganismu skrz poráněný materiál, švy, díry nebo jiné vady materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. **Permeace:** Pronikání chemikálie skrze materiál ochranné rukavice na molekulární úrovni.

Tyto údaje nezohledňují skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Odolnost vůči chemikáliím byla vyhodnocena v laboratorních podmínkách na vzorcích odebraných pouze z oblasti dlaně a plati pouze pro testovanou chemikálii. V případě směsi chemikálií se může lišit. Je doporučeno zkontrolovat, že jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typu testu v závislosti na teplotě, otěru a degradaci.

Při používání mohou ochranné rukavice poskytovat nižší odolnost vůči nebezpečným chemikáliím v důsledku změn jejich fyzikálních vlastností. Pohyby, obrušení, odření a degradace způsobené stykem s chemikálií atp. mohou významně snížit skutečnou dobu použitelnosti. U žíravých chemikálií může degradace představovat nejdůležitější faktor při výběru rukavic odolných vůči chemikáliím.

Před použitím zkontrolujte případná poškození nebo vady rukavice. Po použití nebo kontaktu s nebezpečnými látkami musí být rukavice zlikvidovány podle místních nařízení.

Určeny pouze pro jednorázové použití!

Nasazení: Rukavice nasazujte na umyté a dobře osušené ruce. Před použitím rukavice zkontrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, silně znečištěné, obnošené ani uspiněné (rovněž zevnitř) líboulnou látkou, mohlo by dojít k podráždění nebo infekci pokožky a zánětu kůže. V takovém případě vyhledejte lékařské ošetření firemního lékaře nebo se poraďte s dermatologem. Dbejte na to, aby vám dobře padly. **Sundávání:** Při sundávání rukavic se konečky prstů jedné ruky opatrně od dlaně druhé rukavice a rukavici srušte z ruky až do krajní polohy (nesundávejte ji úplně). To samé opakujte s druhou rukou. Obě rukavice v krajní poloze nýz z rukou setřeste.

YSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



EN ISO 21420:2020

Obecné požadavky (kategorie nebezpečí, velikost, označení, popis atd.)
 Informace poskytnuté výrobcem v oznámení pro uživatele



ABCDE F

EN 388:2016+A1:2018

Mechanická nebezpečí
 A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4)
 B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5)
 C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4)
 D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4)
 E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)*
 F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano)



Type*

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
 Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

*A: **Typ A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úroveň 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím
 *B: **Typ B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úroveň 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím
 *C: **Typ C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úroveň 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii

Permeace – úroveň účinnosti

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min



EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.
 Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činnidly.
Netestovány proti virům.



Datum výroby

MM/RRRR



Datum expirace

MM/RRRR

Všší hodnoty představují vyšší ochranu/odolnost. Pokud je jako úroveň účinnosti uvedeno „X“, test není použitelný, nebo není proveden. Odolnost proti propíchnutí se nevztahuje na propíchnutí ostrými hroty nebo jehlami.

*Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.

SLOŽENÍ/ALERGIE

Některé rukavice mohou obsahovat látky, o kterých se ví, že mohou u citlivých osob při kontaktu s pokožkou způsobit podráždění nebo alergickou reakci. Pokud dojde k alergické reakci, okamžitě se poraďte s lékařem.

PODROBNÉ INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH ALERGENNÍCH LÁTKÁCH V NAŠICH RUKAVICÍCH VÁM SDĚLÍ PŘÍMO SPOLEČNOST ATG® NEBO MÍSTNÍ DISTRIBUTOR.

POKYNY K PĚČI

Skládování/čištění:

Rukavice uchovávejte v původním balení na suchém a chladném místě.

Udržujte je mimo přímé sluneční světlo, teplo, oheň a zdroje ozonu.

MaxiChem® nejsou vhodné k praní, protože jsou odolné vůči chemikáliím. Rukavice lze používat až do data expirace uvedené na potisku. La durée de vie du produit utilisable dépend du port et de l'abrasion et, pour les gants conformes à la norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018, du délai de perméation des produits chimiques utilisés.

Likvidace/odpad:

Použité rukavice mohou být kontaminovány infekčními nebo nebezpečnými látkami. Likvidujte je v souladu s předpisy místní samosprávy / městského úřadu, prostřednictvím sběrných míst pro odpady či spálení v kontrolovaném prostředí.

ZÁRUKA / OMEZENÍ ŠKOD

Společnost ATG® poskytuje na tento produkt záruku, že je v souladu se specifikacemi standardu ATG® ke dni dodání autorizovaným prodejcem. S výjimkou rozsahu zakázaného zákonem, je tato záruka v souladu se všemi zankami, včetně libovolné záruky na vhodnost pro konkrétní účel; ručení společnosti ATG® je omezeno na nákupní cenu daného výrobku. Má se za to, že kupující a uživatelé tohoto výrobku přijali podmínky omezené záruky, které nelze měnit žádnou ústní ani písemnou dohodou.

Podrobné informace k výběru, použití a vlastnostem rukavic vám sdělí společnost ATG® (info@atg-glovesolutions.com) nebo váš distributor těchto rukavic.

MaxiChem®

SECURE SAFETY™



NRL

MaxiChem® 76-730

MaxiChem® Cut™ 76-733

POUŽITÍ

Rukavice odolné vůči chemikáliím pro zajištění bezpečnosti SECURE SAFETY™ ve vlhkém prostředí či prostředí chemikálií.

Úrovně účinnosti platí pro oblast dlaně rukavice.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte tyto rukavice jako ochranu před pilotovými hranami či břity nebo otevřeným plamenem. Rukavice nepoužívejte, pokud existuje riziko zachycení v pohyblivých dílech strojů nebo nástrojích.

Zajistěte, abyste při práci s chemikáliemi používali rukavice, které na sobě mají uveden symbol chemikálie a jsou vhodné pro chemikálii, které je vystavujete. Další informace o úrovních propustnosti chemikálií naleznete na webu www.atg-glovesolutions.com.

Chemikálie	CAS-Nr.	Permeace (čas)	Degradace (DR)	Standardní odchylna (SD)
MaxiChem® 76-730				
K - 40% hydroxid sodný	1310-73-2	6 (>480min)	-2%	2%
L - 96% kyselina sírová	7664-93-9	4 (>120 min)	9%	12%
M - 65% kyselina dusičná	7697-37-2	6 (>480 min)	14%	5%
N - 99% kyselina octová	64-19-7	3 (>60 min)	10%	6%
O - 25% amoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	-3%	15%
P - peroxid vodíku	7722-84-1	6 (>480 min)	5%	5%
MaxiChem® Cut™ 76-733				
K - 40% hydroxid sodný	1310-73-2	6 (>480min)	-6%	4%
L - 96% kyselina sírová	7664-93-9	4 (>120 min)	5%	3%
M - 65% kyselina dusičná	7697-37-2	6 (>480 min)	9%	2%
N - 99% kyselina octová	64-19-7	4 (>120 min)	-2%	10%
O - 25% amoniak	1336-21-6	6 (>480 min)	-4%	5%
P - peroxid vodíku	7722-84-1	6 (>480 min)	5%	10%

Degradace: Může poznamenat jednu nebo více vlastností rukavic v důsledku kontaktu s chemikáliemi. **Penetrace:** Představuje pohyb „chemikálie“ nebo mikroorganismu skrz porézní materiálu, svy, díry nebo jiné vady materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. **Permeace:** Pronikání chemikálie skrze materiálu ochranné rukavice na molekulární úrovni.

Tyto údaje nezohledňují skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Odolnost vůči chemikáliím byla vyhodnocena v laboratorních podmínkách na vzorcích odebraných pouze z oblasti dlaně a platí pouze pro testovanou chemikálii. V případě směsi chemikálií se může lišit. Je doporučeno zkontrolovat, že jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typu testu v závislosti na teplotě, otěru a degradaci.

Při používání mohou ochranné rukavice poskytovat nižší odolnost vůči nebezpečným chemikáliím v důsledku změn jejich fyzikálních vlastností. Pohyby, obroušení, odření a degradace způsobené stykem s chemikálií atp. mohou významně snížit skutečnou dobu použitelnosti. U žíravých chemikálií může degradace představovat nejdůležitější faktor při výběru rukavic odolných vůči chemikáliím.

Před použitím zkontrolujte případná poškození nebo vady rukavice. Po použití nebo kontaktu s nebezpečnými látkami musí být rukavice zlikvidovány podle místních nařízení.

Určeny pouze pro jednorázové použití!

Nasazení: Rukavice nasazujete na umrté a dobře osušené ruce. Před použitím rukavice zkontrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, silně znečištěné, obnosené ani uspiněné (rovněž zevnitř) libovolnou látkou, mohlo by dojít k odtěření nebo infekci pokožky a zánětu kůže. V takovém případě vyhledejte lékařské ošetření firemního lékaře nebo se poraďte s dermatologem. Dbejte na to, aby vám dobře padly.

Sundávání: Při sundávání rukavice se konečky prstů jedné ruky opřete do dlaně druhé rukavice a rukavici suňte z ruky až do krajní polohy (nesundávejte ji úplně). To samé opakujte s druhou rukou. Obě rukavice v krajní poloze nýt z rukou sestřete.

Podrobné informace k výběru, použití a vlastnostem rukavic vám sdělí společnost ATG® (info@atg-glovesolutions.com) nebo váš distributor těchto rukavic.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



EN ISO 21420:2020

Obecné požadavky (informace o nebezpečí, velikost, označení, popis atd.)
Informace poskytnuté výrobcem v oznámení pro uživatele



ABCDE F

EN 388:2016+A1:2018

Mechanická nebezpečí
A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0-4)
B: Odolnost proti profíznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0-5)
C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0-4)
D: Odolnost proti propichnutí – N (stupeň 0-4)
E: Odolnost TDM proti profíznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A-F)*
F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Anol)



Type*

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým rizikům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před nebezpečnými chemikáliemi.

*A: **Typu A** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně šesti testovacím chemikáliím

*B: **Typu B** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 2 proti minimálně třem testovacím chemikáliím

*C - **Typu C** - Odolnost proti permeaci musí být alespoň úrovně 1 proti minimálně jedné testovací chemikálii

Permeace – úrovně účinnosti

	0	1	2	3	4	5	6
	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min



EN ISO 374-5:2016

Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.
Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činiteli.
Netestovány proti virům.



ABCDE F

EN 407:2020

Teplotní nebezpečí (žár/ohněn)
A: Hořlavost (0-4)
B: Kontaktní teplo (0-4)
C: Konvekční teplo (0-4)
D: Sálající teplo (0-4)
E: Malé spršky roztaženého kovu (0-4)
F: Velká množství roztaženého kovu (0-4)



Styk s potravinami

Symbol ukazuje vhodnost pro přímý či nepřímý styk s potravinami.
Vhodnost podle potravinářské normy naleznete na webu www.atg-glovesolutions.com.



Datum výroby

MM/RRRR



Datum expirace

MM/RRRR

Vyšší hodnoty představují vyšší ochranu/odolnost. Pokud je jako úroveň účinnosti uvedeno „X“, test není použitelný, nebo nebyl proveden. Odolnost proti propichnutí se nevztahuje na propichování ostrými hroty nebo jehlami. *Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti profíznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.

SLOŽENÍ/ALERGIE

Některé rukavice mohou obsahovat látky, o kterých se ví, že mohou u citlivých osob při kontaktu s pokožkou způsobit podráždění nebo alergickou reakci. Pokud dojde k alergické reakci, okamžitě se poraďte s lékařem. PODROBNÉ INFORMACE O POTENCIÁLNÍCH ALERGENICHNÍCH LÁTKÁCH V NAŠICH RUKAVICÍCH VÁM SDĚLÍ PŘÍMO SPOLEČNOST ATG® NEBO MÍSTNÍ DISTRIBUTOR.



RUKAVICE OBSAHUJÍ PŘÍRODNÍ KAUCUK (NRL), KTERÝ MŮŽE VYVOLÁVAT ALERGIČKÉ REAKCE.

POKyny K PĚČI

Skladování/účištění: Rukavice uchovávejte v původním balení na suchém a chladném místě. Udržujte je mimo přímé sluneční světlo, teplo, ohně a zdroje ozonu. MaxiChem® nejsou vhodné k praní, protože jsou odolné vůči chemikáliím. Rukavice lze používat až do data expirace uvedené na potisku. La durée de vie du gant utilisée dépend du port et de l'abrasion et, pour les gants conformes à la norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018, du délai de perméation des produits chimiques utilisés.

Likvidace/odpad: Použitá rukavice mohou být kontaminovány infekčními nebo nebezpečnými látkami. Likvidujte je v souladu s předpisy místní samosprávy / městského úřadu, prostřednictvím sběrných míst pro odpady či spalnění v kontrolovaném prostředí.

ZÁRUKA / OMEZENÍ ŠKOD

Společnost ATG® poskytuje na tento produkt záruku, že je v souladu se specifikacemi standardu ATG® ke dni dodání autorizovaným prodejcem. S výjimkou rozsahu zakázaného zákona, je tato záruka v souladu se všemi zárukami, včetně libovolné záruky na vhodnost pro konkrétní účel; ručení společnosti ATG® je omezeno na nákupní cenu daného výrobku. Má se za to, že kupující a uživatel tohoto výrobku přijal podmínky omezené záruky, které nelze měnit žádnou ústní ani písemnou dohodou.