

# MOSÁSI ÚTMUTATÓ

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5745

A fenti smodell a következő módon biztonságosan mosható:

1. Használjon mosószappant vagy mosószert. (Vegytisztító szert NE alkalmazzon!)
2. Langyos és középmeleg hőmérséklet közötti vízben mosson 40°C/104°F.
3. Mossa 30 percig.
4. Öblítse ki hideg vízben.
5. Erős szennyeződés esetén ismételje meg a mosást és öblítést.
6. Öblítse ki hideg vízben.

Az erősen szennyezett kesztyűk mosógépes mosásakor tegyen a második mosási ciklusba több vastag vászondarabot, mivel ha a kesztyűk vászonnal dörzsölődnek, az segít fellazítani és eltávolítani a mély szennyeződéseket.

**A mechanikai teljesítményszintek 3 mosási ciklusra történő tesztelése és tanúsítása a fenti eljárás szerint történik.**

### Figyelem!

A használat és a tisztítás következtében a kesztyű tulajdonságai elkerülhetetlenül romlanak. Olyan alkalmazási területen, ahol különösen fontos a vágás- és hőállóság, a használatot és mosást követően meg kell vizsgálni, hogy a kesztyű továbbra is megfelel-e a minőségi követelményeknek. Az ATG a kesztyű kimosása után nem vállal felelősséget a termékért.

Ha további információra van szüksége, forduljon a weblapunkon megtalálható valamely forgalmazó partnerünkhöz: [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).

