

# INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5745T



Tipul menționat mai sus poate fi spălat în siguranță, după cum urmează:

1. Utilizați săpun sau detergent de rufe (NU utilizați soluții pentru curățare uscată!)
2. Spălați în apă caldă, sub 40°C/104°F.
3. Spălați timp de 30 minute
4. Clătiți cu apă rece.
5. Repetați ciclul de spălare și clătire dacă mănușile sunt foarte murdare.
6. Clătiți cu apă rece.

Când spălați mănuși foarte murdare, includeți câteva bucăți de pânză groasă grea în al doilea ciclu de spălare, deoarece fricțiunea rezultată din contactul dintre pânza groasă și mănuși poate ajuta la înmuierea și eliminarea murdăriei profunde.

**Nivelurile de performanță mecanică sunt testate și omologate pentru 3 cicluri de spălare, în conformitate cu procedura de mai sus.**

### Informații importante

Datorită folosirii și spălării, performanța mănușilor va scădea. În cazul utilizării mănușilor în domenii critice, cum ar fi cele care presupun tăierea sau lucrul la căldură, acestea trebuie testate după folosire și spălare pentru a vă asigura că respectă criteriile de performanță. ATG nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea mănușilor după spălare.

Pentru informații suplimentare, contactați unul dintre partenerii noștri de vânzări. Pentru detalii despre aceștia, consultați site-ul nostru web, la adresa: [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).