

# POKYNY PRE PRANIE

## MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874FY

Model uvedený vyššie možno bezpečne prať nasledujúcim spôsobom:

1. Použite mydlo na pranie alebo prací prostriedok bežne dostupný na trhu (NEPOUŽÍVAJTE chemické čistiace prostriedky!).
2. Rukavice perte vo vlažnej až stredne teplej vode, s teplotou do 60°C/140°F.
3. Perte po dobu 30 minút.
4. Vypláčajte v studenej vode.
5. Ak je znečistenie veľmi veľké, pranie a pláchanie zopakujte.
6. Vypláčajte v studenej vode.



V prípade silno znečistených rukavíc pridajte počas druhého cyklu prania niekoľko kusov hrubého plátna, pretože trením medzi plátnom a rukavicami sa jednoduchšie uvoľní a odstráni hlboké znečistenie.

Stupne mechanických parametrov boli skúšané a certifikované pre 3 cykly prania podľa postupu uvedeného vyššie.

### Dôležité upozornenie

Používaním rukavíc a ich praním dochádza k postupnému znehodnoteniu úžitkových vlastností. Kritické miesta rukavíc, na ktoré sú kladené vysoké nároky z hľadiska odolnosti voči prerezaniu a teplu, je nutné po použití a praní skontrolovať a presvedčiť sa, či rukavice stále spĺňajú požadované kritériá z hľadiska úžitkových vlastností. Po opraní rukavíc sa spoločnosť ATG zrieka akejkoľvek zodpovednosti.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na niektorého z našich obchodných partnerov uvedených na našej internetovej stránke [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).