

# UPUTE ZA PRANJE

## MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5745CH

Gore navedeni proizvod može se sigurno prati na sljedeći način:

1. Koristite komercijalni sapun za pranje rublja ili deterdžent (NEMOJTE koristiti otopine koje se upotrebljavaju za kemijsko čišćenje!)
2. Perite u mlakoj do umjereno toploj vodi koja ne smije prijeći 40°C/104°F
3. Perite 30 minuta
4. Isperite u hladnoj vodi
5. Ponovite pranje i isperite ako su rukavice jako zaprljane
6. Isperite u hladnoj vodi



Kad perete jako prljave rukavice, dodajte nekoliko komada grube tkanine u drugom ciklusu pranja jer trenje s tkaninom omogućuje rukavicama da se opuste i uklanja duboku prljavštinu.

**Mehaničke karakteristike su testirane i certificirane za do 3 ciklusa pranja u skladu s gornjom procedurom.**

### Važna napomena

Tijekom upotrebe rukavica i postupka pranja, performanse rukavica se pogoršavaju i pogoršavat će se i dalje. Za kritična područja koja zahtijevaju otpornost na rasjećanje i toplinu potrebno je provesti testove nakon upotrebe i pranja kako bi se osiguralo da kriteriji performansi i dalje zadovoljavaju potrebe osobe koja ih koristi. ATG® ne prihvaća odgovornost nakon pranja rukavica.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, molimo da kontaktirate naše prodajne partnere koje možete pronaći na našoj internetskoj stranici [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).