

Instrucciones de lavado

Gloves from ATG® (proRange® and classicRange®) can be washed safely in the following way:

1. Utilice jabones o detergentes comerciales para el lavado (¡NO utilice soluciones de limpieza en seco!).
2. Lave los guantes en agua templada a medianamente caliente, sin superar nunca los 40°C (104°F).
3. Lave los guantes durante 10 minutos.
4. Aclárelos en agua fría.
5. Repita el proceso de lavado y aclarado, si la suciedad está muy incrustada.
6. Aclárelos en agua fría.
7. Aplique un ciclo de centrifugado (a una temperatura máxima de 60°C (140°F)

Al lavar guantes especialmente sucios o grasientos, introduzca varias piezas de lona pesada en el segundo ciclo de lavado, ya que la fricción de ésta contra los guantes ayudará a ablandar y eliminar la suciedad más incrustada.

NOTA IMPORTANTE

El rendimiento de los guantes se deteriorará con su uso y lavado. Después de haberlos lavado deberá realizar pruebas de resistencia a los cortes y al calor en aquellas áreas críticas que así lo requieran para garantizar que los criterios de rendimiento continúan cumpliendo las necesidades de los usuarios. ATG no acepta ningún tipo de responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados.

Para obtener información adicional, puede ponerse en contacto con uno de nuestros socios de ventas, cuyos datos encontrará en nuestro sitio web www.atg-glovesolutions.com.

