

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA

52-3445

Powyższe rękawice można bezpiecznie prać w następujący sposób:

1. Przy pomocy szarego mydła lub proszku do prania dostępnego w sklepach (NIE czyścić na sucho!)
2. Prać w letniej lub ciepłej wodzie, nie przekraczającej 40°C/104°F
3. Prać przez 30 minut
4. Płukać w zimnej wodzie.
5. Powtórzyć pranie i płukanie w przypadku szczególnie uciążliwych zabrudzeń.
6. Płukać w zimnej wodzie.



Podczas prania mocno zabrudzonych rękawic, do drugiego cyklu prania należy dodać kilka kawałków ciężkiego płótna, ponieważ tarcie płótna o rękawice może pomóc w rozmiękczeniu i usunięciu głębokich zabrudzeń.

Mechaniczne poziomy wydajności są testowane i certyfikowane dla 3 cykli prania, zgodnie z powyższą procedurą.

Uwaga - ważne

Podczas używania rękawic i prania rękawice ulegają stopniowemu zużyciu. W zależności od zastosowania można przeprowadzić testy na wytrzymałość cieplną i mechaniczną po używaniu i praniu by sprawdzić, czy rękawice nadal odpowiadają potrzebom użytkownika. Po wypraniu rękawic ATG nie ponosi odpowiedzialności za ich parametry.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jednym z naszych partnerów handlowych, korzystając ze strony internetowej www.atg-glovesolutions.com.